




## BRUKSANSVISNING DØRCALLING

### Åpne inngangsdøra

Når det ringer på, trykker du på av/på knappen  og snakker med den besøkende

For å låse opp, trykker du på nøkkel 


For å avslutte trykker du på av/på knappen 

### Bytte ringelyd

For å bytte ringelyd holder du inne  samtidig som du trykker  på for å velge ringelyd

Du kan velge mellom 8 forskjellige ringelyder

### Justere ringevolum

Hold volumknappen inne  og slipp når du har ønsket volum på ringelyden

If you want information about the new intercom system in english, please send e-mail to [styret.flaen@borettslag.net](mailto:styret.flaen@borettslag.net)